施主様用

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

取扱説明書 自然浴生活

アーキレール
ー 歩行補助手すり ー

もくじ

1.安全のために必ず守ってください ・・・・・・・・・1
2.製品のご注意とお願い ・・・・・・・・・・・・・・・・2
3.取扱いの注意とお手入れについて・・・・・・・・・2
4.修理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
5.仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
⚠警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
⚠注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれがある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

UC024_201102B

1　安全のために必ず守ってください

⚠警 告



●本製品は、歩行補助を目的とするもので、転落防止の機能はありません。
高い階段の開放側や断崖地など、転落をしてケガをするおそれのある場所には使用できません。

⚠警 告



●照明器具を分解・改造したり、部品の交換をしないでください。火災・感電・落下によるケガの原因になります。

⚠注 意



●手すりに乗ったり、ぶら下がったり、腰かけたりしないでください。部材が変形・破損したり、ケガをするおそれがあります。
特にお子様をあそばせないようにご注意ください。

⚠注 意



●太陽熱により、手すりの表面が高温になっている場合がありますので、注意して使用してください。万が一、皮膚の敏感な箇所が触れると火傷をするおそれがあります。

⚠注 意



●手すりに雨具・洗濯物・布団など重いものを掛けないでください。部材が変形・破損するおそれがあります。

2　製品のご注意とお願い

●ステンレスラッピング笠木をご使用の場合、笠木端部および笠木下部に樹脂カバーが取付けてあることを確認してください。外れている場合は直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。

お願い

●年に1回、ネジやボルトにゆるみがないか点検してください。点検の依頼は、お買い上げの販売店・工事店または、TOEX「お客様相談室」にお問い合わせください。

3　取扱いの注意とお手入れについて

●小石・砂などはこまめに取除いてください。よごれを放置すると表面の劣化等、悪い影響を与えることがあります。
●お手入れにシンナー･ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。表面が変色するおそれがあります。
●表面に付着したよごれを長時間放置しておくと腐食の原因になりますので以下の点を守ってよごれを落としてください。
●ステンレスラッピング笠木表面のステンレス材は鉄やアルミより耐食性がすぐれており、サビにくい素材ですが、設置場所や使用環境により、表面にサビが発生することがあります。サビが発生した場合は以下にしたがってサビを落としてください。

お願い

●よごれの軽い場合は、水でぬらした布かスポンジで汚れを拭き取り、そのあと乾拭きしてください。
●よごれのひどい場合は、中性洗剤をうすめた液でよごれを落として、洗剤が残らないようによく水洗いした後、乾拭きしてください。よごれが著しく、サビが発生している場合は、中性洗剤を付けた固めのナイロン製たわし、または研磨材入りクリーナーで軽くこすり、よごれやサビを落としてください。その後水洗いをして、乾拭きしてください。
●アルミラッピング形材のお手入れには、布やスポンジなどのやわらかいものを使用し、金属製ブラシや金ベラなどは使用しないでください。キズがつくおそれがあります。また、アルミラッピング形材はキズが目立ちやすいため、ご注意ください。

補足

●小石が当たるなどして表面についたキズは、放置すると腐食の原因になります。弊社純正のアルミ形材補修用塗料をご利用ください。タッチペン式なので、簡単に補修ができます。
●品質に問題はありませんが、アルミラッピング形材は使用状況により光沢が増す場合があります。

4　修 理

●製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
●修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店（工事店）または、TOEX「お客様相談室」にお問い合わせください。
●修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご　氏　名	
製　品　名		ご　住　所	
施　工　日	年　　月　　日	電 話 番 号	
施 工 店 名		そ　の　他	

5　仕 様

項目	仕様	項目	仕様
機種	足元灯	消費電力	1.3W
使用電圧	AC100V	LED	高輝度LED4個（電球色）

アーキレール －歩行補助手すり－　保証書

製造No. （商品名シールNo.）		
保証期間	対象部品	期間（お引渡し日より）
	本体	2ヶ年
	但し木材部品	1ヶ年
お引渡し日	年　月　日	
お客様	ご住所	
	お名前　様	
	電話　（　）	

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施工店	住所・店名　印 電話　（　）

1. 保証者
東洋エクステリア株式会社
2011年4月1日より「株式会社LIXIL」

2. 保証の対象者
当該商品の所有者

3. 対象商品
TOEXブランドで販売しているエクステリア商品

4. 保証内容
取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。

5. 保証期間
当該商品の施工完了日（お引き渡し日）から起算して2年間。（電装部品及び木製部品については1年間）ただし、施工を伴わない商品についてはご購入された日から起算して1年間。

6. 免責事項
保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
①取付説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された施工・取り付け方法から逸脱したことに起因する不具合（例えば、腐食促進のおそれがある海砂・急結材等を使用したモルタルによる腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下など）。
②取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合（例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など）。
③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取付けられた場合の不具合（例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など）。
④建築躯体や、外構工事、土間工事、電気工事などの商品以外に起因する不具合。
⑤商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗・摩耗など。木製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど）や経年劣化（樹脂部分の変質・変色など）またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
⑥自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなどに起因する不具合（例えば、結露による凍結、かび、さび発生、樹液によるコンクリート壁面などの汚れなど）。
⑦環境が特に悪い地域又は場所に取付けられたことに起因する腐食及び不具合（例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどの付着によって起きる腐食や塗装剥離、異常な高温・低温・多湿による不具合など）。
⑧天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など）により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
⑨実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
⑩犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、又はつるや根などの植物の害による不具合。
⑪使用者や第三者による不当な修理や改造（必要部品の取外し含む）に起因する不具合。
⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談室にお問い合せください。

―お客様相談室―
0120-171-705

取説コード
UC024
JZZ620148A
201001A_1041
201102B_1041